

Entretien


Ôter le couvercle du servomoteur en dévissant les vis de fixation. Nettoyer l'intérieur du servomoteur à l'aide d'un chiffon doux et humide. Vérifier l'état de la membrane et la remplacer si nécessaire. Remettre le couvercle en place et serrer les vis.

Remplacement de la membrane du servomoteur

Retirer le couvercle du servomoteur. Dévisser la membrane et la remplacer par une nouvelle. Vérifier l'état de la membrane et la remplacer si nécessaire. Remettre le couvercle en place et serrer les vis.

Remplacement du servomoteur

Retirer le couvercle du servomoteur. Dévisser le servomoteur et le remplacer par un nouveau. Vérifier l'état de la membrane et la remplacer si nécessaire. Remettre le couvercle en place et serrer les vis.



X3/8" ou 1/4" Ø

Pièces de rechange

Modèle	Partie	Quantité
IA	Vis de fixation	2
JÉFÉA	Vis de fixation	2
FFA	Vis de fixation	2
FJA	Vis de fixation	2
GEA	Vis de fixation	2

À
À
À
À
À
À